Sicherheitshinweise



ACHTUNG: LIES VOR DER NUTZUNG DIE GESUNDHEITS- UND SICHERHEITSHINWEISE, UM DAS RISIKO VON VERLETZUNGEN, BESCHWERDEN, EIGENTUMSSCHÄDEN – EINSCHLIEßLICH BESCHÄDIGUNGEN AM GERÄT, AM ZUBEHÖR ODER AN VERBUNDENEN GERÄTEN – SOWIE ANDEREN POTENZIELLEN GEFAHREN ZU MINIMIEREN.

Handhabung

Gehe sorgsam mit dem Gerät um. Wenn du es auseinanderbaust, fallen lässt, verbiegst, zu großer Hitze aussetzt, zerbrichst oder durchstichst, nehmen das Gerät oder der Akku unter Umständen Schaden. Verwende das Gerät nicht, wenn das Gehäuse beschädigt, das Display gesprungen oder das Gerät anderweitig beschädigt ist. Die Verwendung eines beschädigten Geräts kann zu Überhitzung oder Verletzungen führen. Das Gerät sollte nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommen. Dies könnte zu einem Kurzschluss oder einer Überhitzung des Geräts führen. Falls das Gerät nass wird, versuche nicht, es mit einer externen Wärmequelle zu trocknen.

Bei der Verwendung in bestimmten Modi, z. B. beim Spielen, bei der Videoaufnahme, bei Verwendung der Taschenlampenfunktion oder bei der Nutzung von Virtual-Reality- oder Augmented-Reality-Funktionen, kann das Gerät mehr Wärme erzeugen als unter normalen Betriebsbedingungen. Dies kann dazu führen, dass das Gerät in einen Modus mit geringerer Leistung versetzt oder vorübergehend deaktiviert wird. Sei besonders vorsichtig, wenn du das Gerät in diesen Modi nutzt. Weitere Informationen zu entsprechenden Risiken findest du unten im Abschnitt „Wärmeentwicklung und Hautkontakt“.

Schutz von Kindern

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Im Gerät selbst oder in seinem Lieferumfang können Kleinteile, Kabel, Elemente aus Kunststoff, Glas oder Metall und scharfkantige Teile enthalten sein, die Verletzungen verursachen oder eine Erstickungs- oder Strangulierungsgefahr darstellen können. Kinder haben sich mit Kabeln stranguliert. Bewahre das Gerät und die Zubehörteile, einschließlich Netz- und Verbindungskabeln, außerhalb der Reichweite von Kindern auf (mindestens 1 Meter Abstand) und lasse sie nicht mit dem Gerät und dem Zubehör spielen. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder sich oder andere Personen verletzen oder dass das Gerät beschädigt wird. Falls Kleinteile verschluckt wurden oder Verletzungen auftreten, hole umgehend ärztlichen Rat ein.

Hinweise zur Einsatzumgebung

Das Gerät funktioniert am besten bei Umgebungstemperaturen zwischen 0 °C und 35 °C und sollte bei Umgebungstemperaturen zwischen −20 °C und 45 °C gelagert werden. Leg das Gerät nicht in einem Fahrzeug oder an Orten ab, an denen die Temperatur 45 °C übersteigen kann, z. B. auf dem Armaturenbrett eines Autos, auf einer Fensterbank, in der Nähe eines Heizungsauslasses oder hinter Glas, das längere Zeit direktem Sonnenlicht oder starkem UV-Licht ausgesetzt ist. Dies kann zu Schäden am Gerät oder zu einer Überhitzung des Akkus führen und eine Brand- bzw. Explosionsgefahr darstellen. Halte das Gerät von Wärmequellen fern und schütze es vor direkter Sonneneinstrahlung.

Wenn die Temperatur des Geräts die normale Betriebstemperatur übersteigt, versucht es, die Temperatur zu regulieren. Dabei kann es sein, dass das Gerät langsamer wird, bestimmte Konnektivitätsoptionen nicht zur Verfügung stehen, das Gerät sich nicht aufladen lässt oder sich

das Display oder das ganze Gerät ausschaltet. Du kannst das Gerät möglicherweise nicht nutzen, während diese Temperaturregulierung stattfindet. Trenne es von der Stromquelle, falls es angeschlossen ist, bringe es an einen kühleren bzw. wärmeren Ort und warte einige Minuten, bevor du versuchst, es wieder in Betrieb zu nehmen.

Um Schäden an den Bauteilen oder internen Schaltkreisen zu vermeiden, verwende und lagere das Gerät oder Zubehör nicht in einer staubigen, rauchigen, feuchten oder schmutzigen Umgebung, in der Nähe von Magnetfeldern oder brennbarem Gas.

Das Gerät funktioniert am besten in Höhen von bis zu 5.000 m.

Explosionsgefährdete Umgebungen

Lade, verwende, lagere und transportiere das Gerät nicht an Orten, an denen entzündliche oder explosive Stoffe gelagert werden, z. B. im Bereich von Tankstellen, Treibstofflagern oder Chemieanlagen. Verwende das Gerät auch nicht an Orten, an denen Sprengarbeiten durchgeführt werden oder Explosionsgefahr besteht. Dazu gehören beispielsweise Betankungsanlagen, Treibstofflager, Transport- oder Lagereinrichtungen für Treibstoff oder Chemikalien sowie Bereiche, in denen die Luft Chemikalien, Dämpfe oder Partikel wie Staub- oder Metallpulverpartikel enthält, oder der Bereich unter Deck auf Schiffen. In solchen Bereichen können Funken eine Explosion oder einen Brand verursachen und zu Verletzungen oder sogar zum Tod führen. Beachte an Orten, an denen solche Gefahren bestehen, sämtliche Hinweise und Beschilderungen.

Navigation

Dein Gerät kann auf Karten- und Navigationsdienste zugreifen. Karten- und Navigationsdienste stehen nicht immer und überall zur Verfügung, da die Qualität der Datenverbindung und verfügbare Standortdienste sich auf die Funktionalität auswirken können. Beachte bitte, dass Karten und Wegbeschreibungen fehlerhaft sein können und die tatsächlichen Bedingungen von den Kartendaten, Verkehrsinformationen oder Wegbeschreibungen abweichen können. Überprüfe Wegbeschreibungen sorgfältig und beachte alle geltenden Straßenverkehrsvorschriften und Schilder. Die Verwendung der Karten- und Navigationsdienste erfolgt immer auf eigene Gefahr – du solltest dich nie blind auf diese Angaben verlassen. Du bist jederzeit selbst für dein Verhalten und dessen Folgen verantwortlich. Die AR-Funktion muss auf aktuelle Bilder von Google Street View zugreifen können und erfordert ausreichendes Tageslicht. Sie ist in Indien nicht verfügbar.

Ablenkung

Die Nutzung des Geräts kann dich bei bestimmten Aktivitäten ablenken und dich und andere dadurch in Gefahr bringen. Um das Unfallrisiko zu verringern, verwende das Gerät nicht beim Auto- oder Fahrradfahren und nicht beim Bedienen von Maschinen. In vielen Regionen ist dies ohnehin gesetzlich verboten. Nutze das Gerät auch nicht bei anderen Aktivitäten mit potenziell schwerwiegenden Folgen. Beachte die örtlich geltenden Vorschriften zur Verwendung von Mobilgeräten, Kopfhörern und Helmen.

Hörverlust



Wenn du über längere Zeit hohen Geräuschpegeln – auch durch Musik – ausgesetzt bist, kann dies zu Hörverlust führen. Du kannst potenzielle Gehörschäden vermeiden, indem du nicht über längere Zeit Musik bei hoher Lautstärke hörst. Eine anhaltend hohe Geräuschkulisse und Hintergrundgeräusche können dazu führen,

dass Geräusche leiser wahrgenommen werden, als sie eigentlich sind. Prüfe die Lautstärke, bevor du Kopf- oder Ohrhörer verwendest.

Wärmeentwicklung und Hautkontakt

Das Gerät und sein Ladegerät erzeugen im Normalbetrieb Wärme. Dabei erfüllen sie anwendbare Normen und halten Grenzwerte für Oberflächentemperaturen ein. Vermeide längeren Hautkontakt, wenn das Gerät in Gebrauch ist oder aufgeladen wird, da heiße Oberflächen zu unangenehmen Empfindungen oder auch Verbrennungen führen können. Längerer Hautkontakt mit dem Gerät kann problematisch sein, wenn du unter gesundheitlichen Einschränkungen leidest, die dein Wärmeempfinden auf der Haut beeinträchtigen. Schlafe nicht auf oder mit deinem Gerät oder dem Netzteil und lege keine Decke und kein Kissen darauf.

Störungen des Bewegungsapparates

Gleichförmige Aktivitäten wie die Texteingabe, das Tippen oder Wischen auf dem Gerätedisplay können zu Beschwerden an Fingern, Händen, Handgelenken, Armen, Schultern oder anderen Körperteilen führen. Sollten aufgrund dieser Aktivitäten irgendwelche Beschwerden auftreten, beende die Nutzung des Geräts und wende dich an eine Ärztin oder einen Arzt.

Laden

Achte darauf, dass das Netzteil und das Gerät gut belüftet sind, wenn du es nutzt oder lädst. Die Verwendung beschädigter Kabel oder Netzteile oder das Aufladen bei Feuchtigkeit oder Schmutz kann zu Bränden, Stromschlägen, Verletzungen oder Schäden am Gerät oder an anderen Gegenständen führen. Lade dein Gerät nur auf einer harten Oberfläche auf. Lade es nicht auf, wenn es auf einer weichen oder brennbaren Oberfläche wie einem Sofa oder Bett liegt oder wenn es nass ist. Das Gerät darf beim Laden keiner direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein. Wenn das Gerät, Netzteil oder Ladegerät für kabelloses Laden an eine Stromquelle angeschlossen ist, solltest du darauf achten, dass du dich beim Schlafen nicht darauf legst und es sich nicht unter einer Decke, einem Kissen oder deinem Körper befindet, da solche Situationen zu Verletzungen oder Bränden führen können.

Stecke das Netzteil zum Laden in eine leicht zugängliche Steckdose in der Nähe des Geräts. Drücke das Netzteil oder andere Stecker niemals mit Gewalt in eine Mehrfachsteckdose, wenn dort aufgrund anderer Netzteile oder Stecker nicht genügend Platz ist. Wenn du das Netzteil aus der Steckdose nimmst, ziehe immer am Stecker und niemals am Ladekabel. Vermeide ein Verdrehen oder Quetschen des Kabels und drücke Stecker niemals mit Gewalt in einen Anschluss. Falls dir beim Laden eine Meldung angezeigt wird, in der du zum Herausziehen des Ladegeräts oder des Netzteils aufgefordert wirst, trenne das Ladegerät oder das Netzteil von der Stromquelle. Achte darauf, dass vor dem erneuten Laden sowohl der Anschlussstecker des Ladekabels als auch der Ladeanschluss des Geräts trocken und frei von Partikeln sind.

Mit der Zeit fallen dir eventuell Veränderungen bei der Ladeleistung und der Akkukapazität des Geräts auf. Akkus sind Verschleißteile, die im Laufe der Zeit an Leistungsfähigkeit verlieren und schlussendlich häufiger geladen werden müssen.

Pixel 11 & Pixel 11 Pro

Dieses Gerät muss mit einem zertifizierten Netzteil verwendet werden, das gemäß IEC 60950-1 als Stromquelle mit begrenzter Leistung und/oder gemäß IEC 62368-1 als PS2 klassifiziert ist und folgende Eigenschaften aufweist: 5 V DC, max. 3 A; 9 V DC, max. 3 A bei Verwendung mit einem USB-PD-Netzteil und bis zu 11 V DC, max. 3 A für ein Netzteil gemäß USB PD 3.0 PPS. Das

Netzteil muss außerdem die CTIA-Zertifizierungsanforderungen für die Einhaltung von IEEE 1725 durch Akkusysteme erfüllen. Verwende zum Laden des Geräts nur kompatibles Ladezubehör aus dem Google Store oder von einem autorisierten Google-Reseller. Achte dabei auf die „Made For“-Kennzeichnung von Google. Die Verwendung von nicht kompatiblem Ladezubehör kann einen Brand oder Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Gerät und am Zubehör zur Folge haben.

Pixel 11 Pro XL

Dieses Gerät muss mit einem zertifizierten Netzteil verwendet werden, das gemäß IEC 60950-1 als Stromquelle mit begrenzter Leistung und/oder gemäß IEC 62368-1 als PS2 klassifiziert ist und folgende Eigenschaften aufweist: 5 V DC, max. 3 A; 9 V DC, max. 3 A bei Verwendung mit einem USB-PD-Netzteil und bis zu 21 V DC, max. 2,5 A für ein Netzteil gemäß USB PD 3.0 PPS. Das Netzteil muss außerdem die CTIA-Zertifizierungsanforderungen für die Einhaltung von IEEE 1725 durch Akkusysteme erfüllen. Verwende zum Laden des Geräts nur kompatibles Ladezubehör aus dem Google Store oder von einem autorisierten Google-Reseller. Achte dabei auf die „Made For“-Kennzeichnung von Google. Die Verwendung von nicht kompatiblem Ladezubehör kann einen Brand oder Stromschlag, Verletzungen oder Schäden am Gerät und am Zubehör zur Folge haben.

Kabelloses Laden

Du kannst dein Gerät mit einem Qi-kompatiblen oder von Google zugelassenen Ladegerät für kabelloses Laden aufladen. Zwischen dem Ladegerät für kabelloses Laden und dem Gerät dürfen sich keine metallischen oder magnetischen Gegenstände befinden, da sich letztere sonst erwärmen könnten oder das Gerät eventuell nicht korrekt geladen wird. Zu derartigen Gegenständen gehören beispielsweise Münzen, Schmuck, das Werkzeug zum Öffnen des SIM-Fachs und Kreditkarten. Wenn du ein metallisches oder magnetisches Case für das Gerät verwendest (Ausnahme: Qi2-kompatible Cases), entferne es vor dem kabellosen Laden. Anderenfalls könnte das Gerät oder das Ladegerät überhitzen oder der Ladevorgang beeinträchtigt werden.

Akku

WARNUNG: Dieses Gerät enthält einen Lithium-Ionen-Akku. Eine Beschädigung dieser empfindlichen Komponente kann zu Verletzungen führen.

Das Produkt wird mit einem Akku mit den entsprechenden Zertifizierungen geliefert. Außerdem entspricht der Akku der Norm IEEE 1725.

Umgang mit Geräten mit aufgeblähtem Akku

Ein aufgeblähter Akku stellt in der Regel kein Sicherheitsrisiko dar, solange du vorsichtig bist. Wenn der Akku aufgebläht ist, können jedoch Flüssigkeiten oder Staub leichter in das Gerät eindringen. Freiliegende Akkus sind anfälliger für Unfallschäden (z. B. durch Eindringen von Fremdkörpern), was zu einer Überhitzung des Akkus und zu Verletzungen führen kann. Im Folgenden findest du einige Empfehlungen für den Umgang mit einem aufgeblähten Akku.

Das solltest du tun	**Das solltest du nicht tun**
Lösche deine personenbezogenen Daten oder setze das Gerät auf die Werkseinstellungen	Versuche nicht, das Deckglas oder die hintere Abdeckung ins Smartphone zu drücken. Versuche nicht, das Gehäuse zu öffnen.

zurück, um alle Daten zu löschen, bevor du es zurückgibst oder recycelst.

Der Akku sollte vollständig entladen werden. Lass das Gerät dazu eingeschaltet und lege es einige Tage auf einen Tisch oder eine Arbeitsfläche, bis der Akku sich von selbst entladen hat.

Wende dich an den Google-Kundensupport, um weitere Unterstützung zu erhalten.

Versuche nicht, den aufgeblähten Akku aus dem Gerät zu entfernen. Versuche nicht, den aufgeblähten Akku selbst zu reparieren oder das Gerät selbst auseinanderzubauen.



Pixel 11

Modellnummer: GUJ0N
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
g.co/regulatory

Akkumodell-ID: GMAF3
Gewicht: 64 g
Kapazität: 4.840 mAh, WIEDERAUFLADBAR
Lithium-Ionen-Akku
Löschmittel: Löschpulver, CO_2
Gefahrstoffe: Propionsäureethylester, Ethylencarbonat, Propylencarbonat, Propan-1,3-sulton
Kritische Rohstoffe: Lithium, Kobalt, Phosphor, Graphit, Kupfer, Nickel (mit für Akkus geeigneter Reinheit) und Aluminium
Hergestellt in Vietnam

Pixel 11 Pro

Modellnummer: GM45K
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
g.co/regulatory

Akkumodell-ID: GB2MH
Gewicht: 64 g
Kapazität: 4.707 mAh, WIEDERAUFLADBAR
Lithium-Ionen-Akku
Löschmittel: Löschpulver, CO_2
Gefahrstoffe: Propionsäureethylester, Ethylencarbonat, Propylencarbonat, Propan-1,3-sulton
Kritische Rohstoffe: Lithium, Kobalt, Phosphor, Graphit, Kupfer, Nickel (mit für Akkus geeigneter Reinheit) und Aluminium
Hergestellt in China

Pixel 11 Pro XL

Modellnummer: G4HCD
Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
g.co/regulatory

Akkumodell-ID: GK2AU
Gewicht: 64 g
Kapazität: 5.000 mAh, WIEDERAUFLADBAR
Lithium-Ionen-Akku
Löschmittel: Trockenpulver, CO_2
Gefahrstoffe: Propionsäureethylester, Propylencarbonat, Propan-1,3-sulton
Kritische Rohstoffe: Lithium, Magnesium, Kobalt, Bauxit, natürlicher Graphit, leichte Metalle der Seltenen Erden, Phosphor
Hergestellt in China

Entsorgung, Transport und Recycling

Entsorge und transportiere Gerät, Akkus und Zubehör gemäß den geltenden Umwelt- und Transportvorschriften. Achte auf sachgemäßen Transport und entsorge weder das Gerät noch den Akku oder das Zubehör im Hausmüll. Eine unsachgemäße Entsorgung oder ein falscher Transport kann zu Bränden, Explosionen und/oder anderen Gefahren führen. Das Gerät darf nicht geöffnet, zerbrochen oder verbrannt und keinen Temperaturen über 45 °C ausgesetzt werden. Unter g.co/HWRecyclingProgram findest du weitere Informationen zum Recycling des Geräts, der Akkus und des Zubehörs.

Reparatur und Wartung

Allgemeine Hinweise zur Verwendung: Dieses Gerät enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Eine Beschädigung dieser empfindlichen Komponente kann zu Verletzungen führen. Google empfiehlt, bei Reparaturen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Wende dich an Google, einen Google-Dienstleister oder einen unabhängigen Reparaturexperten, um dein Gerät reparieren zu lassen. Repariere dein Gerät nur selbst, wenn du volljährig bist und über die erforderlichen technischen Kenntnisse verfügst. Diese werden unter g.co/pixel/contact beschrieben. Der Akku darf nicht geöffnet, zerbrochen oder verbrannt und keinen Temperaturen über 45 °C ausgesetzt werden. Der Lithium-Ionen-Akku deines Geräts ist eine Verbrauchskomponente, deren Leistungsfähigkeit mit der Zeit abnimmt und die irgendwann häufiger geladen werden muss. Der Akku deines Geräts wurde so konzipiert, dass er bis zu 1.000 Ladezyklen lang eine Kapazität von bis zu 80 % behält. Mit der Zeit fallen dir eventuell Veränderungen bei der Ladeleistung, der Akkukapazität und der Anzahl der Ladezyklen auf. Irgendwann muss der Akku ausgetauscht werden. Kontaktinformationen findest du unter g.co/pixel/contact.

Selbstreparatur: Eine Anleitung zur Reparatur deines Geräts findest du unter g.co/pixelrepair. Der Akku des Geräts sollte nur zum Verlängern der Lebensdauer des Geräts ausgetauscht werden. Wenn du eine Selbstreparatur vornimmst, stimmst du zu, das mit dieser Reparatur verbundene Risiko zu tragen. Sei bei Reparaturarbeiten vorsichtig. Beim Öffnen und/oder Reparieren des Geräts besteht unter anderem die Gefahr von Stromschlägen, Schäden am Gerät, Bränden und Personenschäden. Verwende nur Originalersatzteile von Google, sofern diese in deiner Region verfügbar sind. Durch die Verwendung eines nicht zugelassenen Akkus und eine unsachgemäße Entsorgung können Brände, Explosionen, Beschädigungen durch Auslaufen und/oder andere Gefahren entstehen. Nimm keine Änderungen am Akku vor, arbeite ihn nicht wieder auf und verwerte ihn nicht wieder. Versuche nicht, ihn zu durchstechen oder Gegenstände in den Akku einzuführen. Lege den Akku nicht in die Mikrowelle. Lass den Akku nicht mit Feuer, Wasser, Farbe und anderen Flüssigkeiten in Kontakt kommen und vermeide es, ihn übermäßiger Hitze oder anderen Gefahren auszusetzen.

Gesundheitsbezogene Funktionen

Dein Gerät ist kein Medizinprodukt. Die allgemeinen Wellness-, Schrittzähler- und Trainingsfunktionen sowie damit verknüpfte Funktionen in Fitness-Apps dienen ausschließlich zu Informationszwecken – es sei denn, sie sind deutlich anderweitig gekennzeichnet. Sie sind nicht für die Diagnose, Heilung, Beobachtung, Linderung, Behandlung oder Prävention von Krankheiten oder sonstigen Beschwerden oder Erkrankungen vorgesehen oder geeignet.

Hautirritationen

Manche Menschen reagieren empfindlich auf bestimmte Materialien wie Nickel in Gegenständen, die über einen längeren Zeitraum Hautkontakt haben. Sollte es an Stellen, an denen das Gerät häufig Hautkontakt hat, zu Hautirritationen kommen, verwende das Gerät nicht weiter und konsultiere einen Arzt.

Medizinische Beschwerden

Bei einem geringen Prozentsatz von Menschen können visuelle Reize wie Blitzlichter, helle Muster oder elektronische Geräte mit einem Display Kopfschmerzen, Krampf- oder Ohnmachtsanfälle, eine Überlastung der Augen, Müdigkeit oder trockene Augen verursachen. Diese Symptome können auch bei Menschen auftreten, die zuvor noch nie vergleichbare Beschwerden hatten. Solltest du bereits in der Vergangenheit an Krampfanfällen, Ohnmachtsanfällen, Epilepsie, Unwohlsein oder anderen medizinischen Beschwerden gelitten haben, die von deinem Gerät ausgelöst werden könnten, sprich vor der Verwendung des Geräts mit einem Arzt. Hör sofort auf, dein Gerät zu verwenden und kontaktiere einen Arzt, wenn du Symptome bemerkst, von denen du glaubst, dass sie durch dein Gerät verursacht oder davon beeinflusst werden könnten (z. B. Kopfschmerzen, Ohnmachten oder Krampfanfälle).

LED

Die LEDs deines Geräts sind unter vorhersehbaren Bedingungen gemäß den Anforderungen von IEC 62471 sicher. Es wird jedoch empfohlen, die LEDs nicht auf die Augen von Personen zu richten.

Laserprodukt für Verbraucher



Achtung: Das Gerät enthält ein Lasermodul der Klasse 1. Die optischen Komponenten und das Schutzgehäuse des Geräts wurden so konzipiert, dass kein Zugang zu Laserstrahlung in einer Stärke über Klasse 1 hinaus besteht.

Die Lasermodule in diesem Produkt entsprechen den Standards EN 50689:2021, EN 60825-1+A11:2021, 21 CFR 1040.10 und 1040.11 mit Ausnahme von Abweichungen gemäß IEC 60825-1 Ed. 3, Laser Notice No. 56 vom 8. Mai 2019. Die Verwendung von Bedienelementen und Einstellungen sowie die Durchführung von Verfahrensweisen auf eine andere als die hier beschriebene Art kann zur Freisetzung gefährlicher Strahlung führen. Dieses Produkt sollte von Google oder einem autorisierten Dienstanbieter gewartet werden.

Lasermodul des Autofokus: Hergestellt in China. STMicroelectronics (R&D) LTD., 1 Tanfield, 1st Floor, Edinburgh EH3 5DA, Vereinigtes Königreich

Lasermodul des Näherungssensors: Hergestellt in Österreich. ams-OSRAM AG, Tobelbader Str. 30, 8141 Premstätten, Österreich

Belastung durch Hochfrequenzstrahlung (HF)

Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den geltenden regulatorischen Vorgaben für die Funkwellenbelastung. Es wurde so konzipiert und hergestellt, dass die geltenden Emissionsgrenzwerte für die Abgabe von Hochfrequenzenergie nicht überschritten werden. Informationen zur HF-Belastung findest du unter g.co/pixel/RFE.

Der Grenzwert für die spezifische Absorptionsrate (SAR) beträgt 2,0 W/kg, gemittelt über 10 g Gewebe. Die höchsten SAR-Werte sind unten aufgeführt.

Pixel 11: 0,95 W/kg bei Verwendung direkt am Kopf und 1,38 W/kg bei Verwendung direkt am Körper.

Pixel 11 Pro: 0,99 W/kg bei Verwendung direkt am Kopf und 1,39 W/kg bei Verwendung direkt am Körper.

Pixel 11 Pro XL: 0,95 W/kg bei Verwendung direkt am Kopf und 1,39 W/kg bei Verwendung direkt am Körper.

Du kannst die HF-Belastung reduzieren, indem du eine Freisprechfunktion verwendest, z. B. die integrierte Freisprechfunktion, Kopfhörer oder ähnliches Zubehör. Achte darauf, dass Gerätezubehör wie Hüllen oder Taschen keine Metallteile aufweist. Verwende das Gerät entsprechend den Bestimmungen in angemessenem Abstand vom Körper.

Die SAR-Werte für diese Länder findest du auf deinem Gerät unter **Einstellungen** › **Über das Telefon** › **Zulassungszeichen**.

Zusätzliche Informationen zur spezifischen Absorptionsrate (SAR) findest du auf folgenden Seiten:
fcc.gov
icnirp.org
ec.europa.eu
dot.gov.in

Hochfrequenz-Störausstrahlung

Beachte Vorschriften, die den Einsatz von Funktechnologie wie Mobilfunk oder WLAN verbieten. Das Gerät wurde so hergestellt, dass es die Vorschriften zu Hochfrequenzemissionen erfüllt. Durch die Nutzung von Mobilgeräten können aber andere elektronische Geräte beeinträchtigt werden. Verwende dein Mobilgerät mit Funktechnologie z. B. während eines Flugs bzw. unmittelbar vor dem Einsteigen nur gemäß den Weisungen der Fluggesellschaft. Die Nutzung solcher Mobilgeräte in einem Flugzeug kann Funkverbindungen stören, den Betrieb von Luftfahrzeugen gefährden und darüber hinaus illegal sein. Eventuell darf das Gerät im Flugmodus verwendet werden.

Ultrabreitband (UWB)

Anwendbar auf das Google Pixel 11 Pro und Google Pixel 11 Pro XL. Falls die Nutzung von Ultrabreitband (Ultra Wideband, UWB) in deiner Region verboten ist, z. B. während eines Flugs, kannst du den Flugmodus aktivieren, um diese Technologie auszuschalten. Rufe dazu die Schnelleinstellungen auf › und tippe auf **Flugmodus**. Alternativ kannst du auch die **Einstellungen** › **Netzwerk & Internet** › aufrufen und den **Flugmodus** aktivieren. Der Betrieb in einem Flugzeug, auf einem Schiff oder in einem Satelliten ist verboten. In den USA dürfen UWB-Geräte nicht für den Betrieb von Spielzeug verwendet werden.

Kommunikation im Notfall

Mobilgeräte sind kein absolut zuverlässiges Kommunikationsmittel für Notfälle. Dieses Gerät nutzt Funksignale und es kann nicht garantiert werden, dass es unter allen Bedingungen eine Verbindung herstellen oder aufrechterhalten kann. Es wird außerdem mit einem Akku betrieben, der unter Umständen durch Temperatur, Nutzung, Schäden und andere Bedingungen beeinflusst wird. Verlasse dich für die Notfallkommunikation nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. In manchen Ländern werden Notfallinformationen zwar über Funknetze übertragen, aber ob dein Gerät diese Informationen tatsächlich empfängt, kann von der jeweiligen Netzwerkverbindung und weiteren Faktoren abhängig sein. Der Zugriff auf einige Funktionen und Notfallinformationen oder -nachrichten ist möglicherweise nicht in allen Regionen oder Sprachen verfügbar. Wenn du einen Notruf absetzen möchtest, kannst du gleichzeitig die Ein/Aus-Taste und die Lautertaste drücken. Auf dem Display wird dann der Button für den Notruf angezeigt. Drücke diesen Button, um einen Notruf abzusetzen.

Beeinträchtigung von Medizinprodukten

In deinem Gerät kommen Funkschnittstellen und andere Komponenten zum Einsatz, die elektromagnetische Felder erzeugen. Außerdem enthält es Magnete. Diese elektromagnetischen Felder und Magnete können Medizinprodukte wie Herzschrittmacher und andere implantierte Medizinprodukte stören. Halte das Gerät und das Ladegerät immer in sicherem Abstand zu entsprechenden Medizinprodukten. Bei Fragen zur Verwendung deines Geräts in der Nähe deines Medizinprodukts wende dich bitte vorab an deinen Arzt. Solltest du vermuten, dass ein Medizinprodukt gestört wird, schalte dein Google-Gerät aus und wende dich an einen Arzt, um genauere Informationen über dein Medizinprodukt in diesem Zusammenhang zu erfragen.

Krankenhäuser

Schalte dein Mobilgerät in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeeinrichtungen aus, wenn du dazu aufgefordert wirst. Dies dient dazu, die Störung medizinischer Geräte zu vermeiden.

Ordnungsgemäße Handhabung und Nutzung

Beachte hinsichtlich der Verwendung, Lagerung und Reinigung deines Geräts die folgenden Hinweise:

Pflege und Reinigung

Trenne das Gerät und das Netzteil vor der Reinigung, während eines Gewitters oder bei längerer Nichtbenutzung vom Netz. Reinige das Gerät nicht während des Ladevorgangs, da es dadurch zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen kann. Verwende keine Lösungs- oder Scheuermittel oder scheuernde Materialien, die die Produktoberfläche angreifen könnten. Verwende zur Reinigung des Geräts oder Zubehörs keine chemischen Reiniger, chemischen Pulver oder sonstigen chemischen Mittel wie Benzol.

Make-up, Chemikalien und gefärbte Materialien wie Jeansstoff können helle Geräte und Schutzhüllen verfärben.

Wir empfehlen, das Gerät zum Reinigen vorsichtig mit einem weichen, fusselfreien Tuch abzuwischen. Verwende bei Schlieren oder Staub ein trockenes Tuch und bei Farbflecken, z. B. durch Make-up oder eine neue Jeans, ein leicht angefeuchtetes (aber nicht nasses) Tuch. Auf dem Display sollten Flecke und Schmutz mit Reinigungstüchern für Bildschirme bzw. Brillen entfernt werden. Für die Rückseite und Seiten kannst du haushaltsübliche Seife oder

bleichmittelfreie Reinigungstücher verwenden. Weitere Reinigungs- und Pflegehinweise findest du unter g.co/pixel/care.

Zur Desinfektion deines Geräts und des Displays kannst du handelsübliche Desinfektionstücher oder Wischtücher mit 70-prozentigem Isopropylalkohol verwenden. Verwende keine Reinigungstücher mit Bleichmitteln.

Wasser- und Staubbeständigkeit

Das Gerät entspricht in fabrikneuem Zustand der Schutzart für Staub- und Wasserbeständigkeit IP68 nach IEC-Norm 60529. Es ist jedoch nicht staub- oder wasserdicht. Wasser- und Staubbeständigkeit sind keine dauerhaften Zustände. Im Laufe der Zeit können sie durch normale Abnutzung und Verschleiß, Reparaturen, Auseinanderbauen oder Schäden nachlassen oder ganz verloren gehen. Wenn das Gerät herunterfällt, kann die Wasser- und Staubbeständigkeit beeinträchtigt werden. Durch Flüssigkeit verursachte Schäden führen dazu, dass die beschränkte Garantie vollständig erlischt (siehe unten). Das Gerät darf nicht übermäßig mit Flüssigkeiten oder Staub in Berührung kommen. Dies könnte zu einem Kurzschluss und/oder einer Überhitzung führen. Das Ladegerät und andere Zubehörteile sind nicht wasser- oder staubbeständig und sollten weder mit Flüssigkeiten noch mit Staub in Berührung kommen. Unter g.co/pixel/water findest du weitere Informationen.

Magnetfelder

Lege keine Datenträger, die magnetisch sind oder empfindlich auf Magnetismus reagieren, in die Nähe des Geräts oder des Anschlusssteckers für das Ladekabel. Dazu gehören z. B. Kredit- oder Bankkarten, Ton- und Videobänder sowie Magnetspeicher. Anderenfalls könnten darauf gespeicherte Informationen gelöscht werden. Bei Datenträgern mit magnetempfindlichen Daten sollte immer auf einen Abstand von mindestens 5 cm vom Gerät geachtet werden.

Service und Support

Nicht autorisierte oder unsachgemäß durchgeführte Reparaturen oder Änderungen können das Gerät dauerhaft beschädigen oder zu Verletzungen führen und die beschränkte Garantie sowie gesetzlich zugesicherte Leistungen einschränken. Google empfiehlt, bei Reparaturen professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Das Gerät darf ausschließlich von Google, einem von Google autorisierten Dienstanbieter oder einer Person mit ausreichendem technischen Fachwissen repariert werden. Auskunft über autorisierte Reparaturdienste oder alternative Reparaturoptionen erhältst du beim Kundenservice.

Vorbehaltlich der rechtlichen Anforderungen in deiner Region werden zur Reparatur eingereichte Geräte unter Umständen nicht repariert, sondern durch aufgearbeitete Geräte desselben Typs ersetzt. Zur Reparatur können auch aufgearbeitete Teile verwendet werden. Bei Geräten, auf denen vom Nutzer erstellte Inhalte gespeichert werden können, kann eine Reparatur oder ein Austausch zu einem Datenverlust führen. Hilfe und Support findest du online unter g.co/pixel/help.

Rechtliche Hinweise

Rechtliche Hinweise, Zertifizierungen und Konformitätskennzeichnungen zu deinem Gerät findest du in den **Einstellungen** › **Über das Telefon** › **Zulassungszeichen** oder auf der Seite des Geräts.

EMV-Konformitätserklärung

Wichtig: Für dieses Gerät wurde die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) unter Bedingungen nachgewiesen, bei denen u. a. konforme Peripheriegeräte und abgeschirmte Kabel zwischen Systemkomponenten verwendet wurden. Die Verwendung konformer Peripheriegeräte und abgeschirmter Kabel zwischen Systemkomponenten ist wichtig, um mögliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang sowie bei anderen elektronischen Geräten zu minimieren.

Rechtliche Hinweise: USA

Einhaltung regulatorischer FCC-Anforderungen

Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz vor schädlichen Funkstörungen in Wohnbereichen bieten. Von diesem Gerät wird Hochfrequenzenergie erzeugt, genutzt und eventuell ausgestrahlt. Wird es nicht ordnungsgemäß installiert und verwendet, kann dies zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs führen. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät den Radio- oder Fernsehempfang stört, lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Geräts feststellen. Ist dies der Fall, solltest du versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richte die Empfangsantenne neu aus oder ändere ihren Standort.
- Vergrößere den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließe das Gerät an einen anderen Stromkreis als den des Empfängers an.
- Bitte den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich durch Google genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis für das Produkt führen.

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Für den Betrieb gelten die beiden folgenden Bedingungen:

1. Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
2. Das Gerät muss alle empfangenen Störsignale tolerieren können, einschließlich Störungen, die eventuell den Betrieb beeinträchtigen.

Der Betrieb von Sendern im Frequenzband zwischen 5.925 und 7.125 GHz für die Steuerung von und die Kommunikation mit unbemannten Flugsystemen ist verboten.

Der Betrieb dieses Geräts ist auf Ölplattformen und in Flugzeugen verboten. Ausgenommen ist der Betrieb dieses Geräts im Band von 5.925 bis 6.425 GHz in großen Flugzeugen während des Flugs in einer Höhe von mehr als 10.000 Fuß.

Die Installation an einer festen Außeninfrastruktur ist nicht zulässig.

Die Steuerung von und die Kommunikation mit unbemannten Flugsystemen, einschließlich Drohnen, ist verboten.

Modellnummer: GPQQ7, G7SWN, GBC0H
Produktname: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL
Zuständige Stelle für die USA
Google LLC
1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View, CA 94043, USA
Kontakt: g.co/pixel/contact

Kompatibilität mit Hörgeräten

Dieses Gerät ist als hörgerätekompatibel zertifiziert. Weitere Informationen findest du unter g.co/pixel/HAC oder durch Scannen des folgenden QR-Codes.

Rechtliche Hinweise: Kanada

IC (Industry Canada), Klasse B

Dieses Gerät entspricht den ICES-003-Klasse-B-Beschränkungen.

Dieses Gerät entspricht den lizenzfreien RSS-Standards von ISED. Für den Betrieb gelten die beiden folgenden Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss empfangene Störungen aufnehmen können, einschließlich solcher, die möglicherweise einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Der Betrieb im Frequenzbereich von 5.150 bis 5.250 MHz ist nur für Innenräume vorgesehen, um die Möglichkeit von schädlichen Störungen bei Gleichkanal-Satellitenmobilfunksystemen zu verringern.

Geräte dürfen nicht für die Steuerung von und die Kommunikation mit unbemannten Flugsystemen verwendet werden.

Geräte dürfen nicht auf Ölplattformen verwendet werden.

Geräte dürfen nicht in Flugzeugen verwendet werden. Ausgenommen sind Zugangspunkte mit geringer Leistung für den Innenbereich, untergeordnete Geräte für den Innenbereich, Clientgeräte mit geringer Leistung sowie Geräte mit sehr geringer Leistung beim Betrieb im Band von 5.925 bis 6.425 MHz, die in großen Flugzeugen (gemäß Definition in den Canadian Aviation Regulations) während des Flugs in einer Höhe von über 3.048 m (10.000 Fuß) verwendet werden dürfen.

Geräte dürfen nicht in Autos, in Zügen oder auf Schiffen verwendet werden.

Der Betrieb im Frequenzband zwischen 5.925–7.125 MHz (LPI) ist nur für Innenräume vorgesehen.

Der Betrieb auf Ölplattformen, in Autos, Zügen, Schiffen und Flugzeugen ist verboten, außer in großen Flugzeugen während des Flugs in einer Höhe von über 3.048 m (10.000 Fuß).

Cet appareil est conforme aux limites ICES-003 Classe B.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'ISDE Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Les dispositifs fonctionnant dans la bande de 5 150 à 5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés pour commander des systèmes d'aéronef sans pilote ni pour communiquer avec de tels systèmes;

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés sur les plateformes de forage pétrolier;

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans les aéronefs, à l'exception des points d'accès intérieurs de faible puissance, des dispositifs subordonnés intérieurs, des dispositifs clients de faible puissance et des dispositifs de très faible puissance fonctionnant dans la bande de 5 925 à 6 425 MHz, qui peuvent être utilisés dans les gros aéronefs tel qu'il est défini dans le Règlement de l'aviation canadien, et ce, lorsqu'ils volent à une altitude supérieure à 3 048 mètres (10 000 pieds).

Les dispositifs ne doivent pas être utilisés dans les automobiles, trains, navires maritime.

Utilisation dans la bande de 5 925 à 7 125 MHz (LPI) limitée à l'intérieur seulement;
leur utilisation à bord de plateformes de forage pétrolier, d'automobiles, de trains, de navires maritimes et d'aéronefs doit être interdite, sauf à bord d'un gros aéronef volant à plus de 3 048 m (10 000 pi) d'altitude.

Rechtliche Hinweise: EU / Vereinigtes Königreich

Konformitätserklärung für die EU / das Vereinigte Königreich

CE Hiermit erklärt Google LLC, dass die Elektrogeräte vom Typ Pixel 11, Pixel 11 Pro und Pixel 11 Pro XL den relevanten gesetzlichen Anforderungen im Vereinigten Königreich und den Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/53/EU entsprechen. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung findest du unter g.co/pixel/conformity.

Außerdem erklärt Google LLC, dass dieses Produkt dem Gesetz für Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Product Security and Telecommunications Infrastructure Act, PSTI) entspricht. Die PSTI-Konformitätserklärung findest du unter g.co/pixel/conformity.

Pixel 11

Konformitätserklärung (GUJ0N)

Pixel 11 Pro

Konformitätserklärung (GM45K)

Pixel 11 Pro XL

Konformitätserklärung (G4HCD)

Beschränkungen und Anforderungen gemäß Funkanlagenrichtlinie 2017 und EU-Richtlinie 2014/53/EU

Das Gerät ist beim Betrieb in den Frequenzbereichen von 5.250 bis 5.350 MHz sowie von 5.945 bis 6.425 MHz (LPI) in folgenden Ländern nur für den Einsatz im Innenbereich vorgesehen: DE, AT, CH, BE, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK (NI), IS, LI, NO, TR.

Informationen zu Frequenzbändern und kabelloser Ausgabe

Die folgende Übersicht umfasst die maximale Hochfrequenzleistung, die in den vom Funkgerät genutzten Frequenzbändern abgegeben wird.

Pixel 11

Frequenz	Leistung
2.400–2.483,5 MHz	Unter 20,0 dBm
5.150–5.350 MHz	Unter 23,0 dBm
5.470–5.725 MHz	Unter 23,0 dBm
5.725–5.875 MHz	Unter 14,0 dBm
5.945–6.425 MHz	Unter 14,0 dBm (VLP) / 23,0 dBm (LPI)
13,56 MHz	Unter –9,0 dBµA/m in 10 m
GSM 900	Unter 35 dBm
GSM 1800	Unter 32 dBm
UMTS-Band I/VIII	Unter 25,7 dBm
LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28, B40, B42	Unter 25,7 dBm
LTE: B38, B41	Unter 28,7 dBm
NR: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38	Unter 25,7 dBm
NR: n40	Unter 29 dBm
NR: n41, n77, n78	Unter 32 dBm
B255, B256	Unter 25,7 dBm

Pixel 11 Pro

Frequenz	Leistung
2.400–2.483,5 MHz	Unter 20,0 dBm
5.150–5.350 MHz	Unter 23,0 dBm
5.470–5.725 MHz	Unter 23,0 dBm
5.725–5.875 MHz	Unter 14,0 dBm
5.945–6.425 MHz	Unter 14,0 dBm (VLP) / 23,0 dBm (LPI)
13,56 MHz	Unter –9,5 dBµA/m in 10 m
6,0–8,5 GHz	Unter 0 dBm / 50 MHz
GSM 900	Unter 35 dBm
GSM 1800	Unter 32 dBm
UMTS-Band I/VIII	Unter 25,7 dBm
LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28, B40, B42	Unter 25,7 dBm

LTE: B38, B41	Unter 28,7 dBm
NR: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38	Unter 25,7 dBm
NR: n40	Unter 29 dBm
NR: n41, n77, n78	Unter 32 dBm
B255, B256	Unter 25,7 dBm

Pixel 11 Pro XL

Frequenz	**Leistung**
2.400–2.483,5 MHz	Unter 20,0 dBm
5.150–5.350 MHz	Unter 23,0 dBm
5.470–5.725 MHz	Unter 23,0 dBm
5.725–5.875 MHz	Unter 14,0 dBm
5.945–6.425 MHz	Unter 14,0 dBm (VLP) / 23,0 dBm (LPI)
13,56 MHz	Unter −15,5 dBµA/m in 10 m
6,0–8,5 GHz	Unter 0 dBm / 50 MHz
GSM 900	Unter 35 dBm
GSM 1800	Unter 32 dBm
UMTS-Band I/VIII	Unter 25,7 dBm
LTE: B1, B3, B7, B8, B20, B28, B40, B42	Unter 25,7 dBm
LTE: B38, B41	Unter 28,7 dBm
NR: n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38	Unter 25,7 dBm
NR: n40	Unter 29 dBm
NR: n41, n77, n78	Unter 32 dBm
B255, B256	Unter 25,7 dBm

Hochfrequenz-Störausstrahlung

Google übernimmt keine Verantwortung für Störungen im Radio- und Fernsehempfang, die durch nicht autorisierte Änderungen an diesen Geräten oder ihrem Zubehör oder durch den Ersatz oder die Ergänzung anderer als der von Google angegebenen Verbindungskabel und Zubehörteile verursacht werden. Für die Behebung von Störungen, die durch solche nicht autorisierten Veränderungen, Ersetzungen oder Ergänzungen hervorgerufen werden, ist die Nutzerin oder der Nutzer verantwortlich. Google und dessen autorisierte Reseller oder Vertriebspartner sind nicht für Schäden oder Verstöße gegen behördliche Bestimmungen haftbar, die sich aus der Nichteinhaltung dieser Richtlinien durch den Nutzer ergeben können.

RoHS-Konformität

Dieses Produkt erfüllt die Bestimmungen der Rechtsverordnung 2012 Nr. 3032 „The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment“ (zu

Deutsch: Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten) sowie der Richtlinie 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) sowie deren Änderungsvereinbarungen..

UK REACH

UK REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, zu Deutsch: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien, Rechtsverordnung 2020, Nr. 1577) legt den regulatorischen Rahmen für den Umgang mit Chemikalien im Vereinigten Königreich fest. Google erfüllt alle Anforderungen der Verordnung und ist immer bestrebt, seine Kunden über das Vorhandensein von Stoffen zu informieren, die gemäß REACH-Verordnung als besonders besorgniserregend eingestuft wurden (Substances of Very High Concern, SVHC). Bei Fragen kannst du dich unter env-compliance@google.com an Google wenden.

Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) sowie über Batterien und Akkumulatoren



Das WEEE-Symbol bedeutet, dass das Produkt und die Akkus/Batterien gemäß den lokalen Gesetzen und Bestimmungen getrennt vom Hausmüll zu entsorgen sind. Bringe das Produkt zur sicheren Entsorgung oder zum Recyceln zu einer von den zuständigen kommunalen Behörden genannten Sammelstelle. Durch das getrennte Entsorgen und Recyceln des Produkts, des elektrischen Zubehörs und der Batterien und Akkus leistest du einen Beitrag zum schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen sowie zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und der Umwelt. Weitere Informationen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Akkus und Batterien findest du unter g.co/store/weeerecycling und g.co/store/batteryrecycling.

Zusätzliche rechtliche Hinweise für Deutschland

§ 10 I 2 ElektroG: Vor der Entsorgung dieses Geräts (i) Altbatterien/-akkus, sofern sie nicht vom Gerät umschlossen sind, und zerstörungsfrei entnehmbare Lampen zerstörungsfrei trennen und (ii) alle personenbezogenen Daten löschen. § 17 I und II ElektroG: Viele Vertreiber müssen Altgeräte kostenlos zurücknehmen.

REACH


REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals, zu Deutsch: Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien, EG-Verordnung Nr. 1907/2006) ist die EU-Chemikalienverordnung. Google erfüllt alle Anforderungen der Verordnung und ist immer bestrebt, seine Kundinnen und Kunden über das Vorhandensein von Stoffen zu informieren, die gemäß REACH-Verordnung als besonders besorgniserregend eingestuft wurden (Substances of Very High Concern, SVHC). Wenn du Fragen hast, kannst du dich unter env-compliance@google.com an Google wenden.

Richtlinie für einheitliche Ladegeräte

Pixel 11 & Pixel 11 Pro

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss mindestens 7,5 Watt (erforderlicher Wert für die Funkanlage) und maximal 30 Watt (erforderlicher Wert zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit) betragen.


Das Gerät unterstützt das „USB Power Delivery“-Ladeprotokoll „USB PD-Schnellladefunktion“.



Pixel 11 Pro XL

Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss mindestens 7,5 Watt (erforderlicher Wert für die Funkanlage) und maximal 45 Watt (erforderlicher Wert zum Erreichen der maximalen Ladegeschwindigkeit) betragen.

Das Gerät unterstützt das „USB Power Delivery“-Ladeprotokoll „USB PD-Schnellladefunktion“.



Ökodesign-Verordnung für nachhaltige Produkte, (EU) 2023/826

Unter g.co/ecodesign findest du den zusammenfassenden Testbericht gemäß der Ökodesign-Richtlinie.

Wenn du den Standardwert der Einstellung „Display nach Ablauf des Zeitlimits automatisch ausschalten“ erhöhst, steigt dadurch der Energieverbrauch und die Akkulaufzeit wird verkürzt.

Ports für drahtlose Netzwerke aktivieren und deaktivieren:

Mobilfunk: Öffne auf dem Gerät die Einstellungen › **Netzwerk & Internet** › Aktiviere oder deaktiviere den **Flugmodus**.

WLAN: Öffne auf dem Gerät die Einstellungen › **Netzwerk & Internet** › **Internet** › Aktiviere oder deaktiviere **WLAN**.

Bluetooth: Öffne auf dem Gerät die Einstellungen › **Verbundene Geräte** › **Verbindungseinstellungen** › **Bluetooth** › Aktiviere oder deaktiviere **Bluetooth**.

Hersteller: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

EU: Google Commerce Limited, 70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, D02 R296, Irland

Vereinigtes Königreich: Google Commerce Limited UK Establishment, 1 St. Giles High Street, London, WC2H 8AG, Vereinigtes Königreich.